

## IBS-Spezialreiniger Purgasol

**SKU:** Purgasol

Ideal für Anwendungen, bei denen größte Öl- und Fettverschmutzungen problemlos entfernt und eine schnelle und gleichmäßige Verdunstung / Trocknung des Reinigungsmittels gewährleistet sein soll.



### Beschreibung

Dieser Kaltreiniger ist ein erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch, das zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet ist. Er kann im Pinselwaschtisch-Verfahren, zur Oberflächenentfettung und im Tauch- oder Wischverfahren angewendet werden.

### Vorteile

- Der Kaltreiniger ist nicht korrosionsfördernd und schützt die Metalloberfläche anwendungsbedingt vor Korrosion.
- Er verdunstet schnell und gleichmäßig, sodass die gereinigten Teile schnell weiterverarbeitet werden können.
- Der Kaltreiniger hat einen hohen Flammpunkt (> 61 °C), was ein hohes Maß an Sicherheit und Arbeitsschutz gewährleistet.
- Er ist umweltbewusst und kosteneffizient, da er ohne Erwärmung verwendet werden kann.
- Der Kaltreiniger ist dermatologisch unbedenklich und hat das Gütesiegel „Emissionsarmes Produkt“ der BG ETEM.

### Anwendungsgebiete

Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Schienen-, Flurförderzeuge, LKW- und PKW-Werkstätten sowie im Maschinen- und Werkzeugbau).

### weiterführende Informationen

- [Kaltreiniger](#)
- [IBS-Entsorgungskreislauf](#)
- [Umwelt und Sicherheit](#)
- [Zertifizierungen](#)

### Technische Daten

Gebindegröße:	200 L, 25 L, 50 L
PH-Wert:	Stoff ist nicht wasserlöslich
Geruch:	mild - charakteristisch
Farbe:	farblos
Flammpunkt:	> 61° C

Dichte:	0,77 - 0,79 g/cm <sup>3</sup>
Verdunstungszahl:	212
Durchschlagsvoltstärke:	70 KV/cm
Kennzeichnung:	GHS08