

## IBS-Teilereinigungsgerät Typ M-500



**SKU:** 2120404

Industrierausführung (Schwerlastversion) in Werkbankhöhe, mit großer Arbeitsfläche, zum Reinigen von besonders schweren und großen Teilen (bis 500 kg).



### Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ M-500 wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt.

Diese Schwerlastversion (Industrierausführung), in ergonomischer Werkbankhöhe (870 mm), zeichnet sich durch seine große Arbeitsfläche (1135 x 660 mm) und die sehr hohe Tragfähigkeit, von bis zu 500 kg, aus. Damit ist dieser Pinselwaschtisch ideal geeignet für die Reinigung großer und sehr schwerer Teile.

Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und der robuste verzinkte Lamellenrost garantieren eine hohe Langlebigkeit. Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann.

Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar.

Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei.

Das komplette [IBS-Pumpenset Typ M/MD](#) ist im Lieferumfang enthalten

### weiterführende Informationen

- [IBS-Pinselwaschtisch](#)
- [IBS-Entsorgungskreislauf](#)
- [Umwelt und Sicherheit](#)
- [Zertifizierungen](#)

### Bedienung

### Aufbau

### Fasswechsel, Austausch Reinigungsmittel

## Technische Daten

Außenmaße BxTxH:	1145 x 670 x 1050 mm
Arbeitsfläche:	1135 x 660 mm
Arbeitshöhe:	870 mm
Tragfähigkeit:	500 kg
passendes Gebinde:	200 l
Anschluß:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	55 kg