

## IBS-Teilereinigungsgerät Typ W-250



**SKU:** 2120035

Beheizbares Kombigerät, bestehend aus Pinselreinigung und Tauchbad, mit großer Arbeitsfläche für Teile bis 250 kg..



### Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ W-100 wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung, mit Erwärmung, von öl- und fettverschmutzten Teilen entwickelt. Betrieben wird das Gerät mit neutralen oder alkalischen wasserbasierenden Reinigungsmitteln.

Diese Werkstattausführung, mit einer Arbeitshöhe von 929 mm, hat einen Badinhalt von 45 bis max. 100 l und eine große Arbeitsfläche von 1135 x 660 mm. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 250 kg, ist dieser Pinselwaschtisch ideal für die Reinigung großer und schwerer Teile geeignet.

Die stabile Edelstahlkonstruktion und der robuste verzinkte Lamellenrost garantieren eine hohe Langlebigkeit.

#### Funktion

Durch Betätigung des Fußschalters fließt die Reinigungsflüssigkeit durch den Hohlpinzel und die mit öl- und fettverschmutzten Teile können ganz einfach ab gepinselt werden. Auch als Tauchbad einsetzbar. Durch einfaches Aufklappen der oberen Arbeitsfläche können die zu reinigenden Teile in den Tank mit Flüssigkeit gelegt werden.

Das komplette [IBS-Pumpenset Typ W-100/W-250](#) ist im Lieferumfang enthalten

### weiterführende Informationen

- [IBS-Pinselwaschtisch](#)
- [IBS-Entsorgungskreislauf](#)
- [Umwelt und Sicherheit](#)
- [Zertifizierungen](#)
- [Wasserbasierte Reinigungsmittel](#)

### Technische Daten

Außenmaß (geschlossenes Gerät):	1145 x 670 x 1123 mm (B x T x H)
Arbeitsfläche:	1135 x 660 mm
Arbeitshöhe:	929 mm
Tragfähigkeit:	250 kg
Füllmenge:	45 - max. 100 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz, 2 KW Heizleistung
Gewicht:	50 kg