



## IBS-Ultraschallgerät USW-90

**SKU:** 2320008

Das IBS-Ultraschallreinigungsgeschäft USW-90 (Werkstattausführung) ist die ideale Lösung für die gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen, Klein- und sonstigen Bauteilen im Ultraschallreinigungsverfahren. Einsetzbar in jeder Werkstatt und Instandhaltungsabteilung.

Das IBS-Ultraschallreinigungsgeschäft USW-90 Werkstattversion ist sehr einfach zu bedienen. Die zu reinigenden Teile werden einfach in den Korb gelegt und das Reinigungskonzentrat in die Badflüssigkeit gegeben. Für die [Ultraschallreinigung](#) empfehlen wir unseren IBS-Spezialreiniger [WAS 10.500](#) (bei Öl- und Fettverschmutzungen) oder unseren [WAS 20.100](#) (bei Verbrennungsrückständen, Verkokungen, Pigmenten). Anschließend wird das Gerät eingeschaltet und der Reinigungsvorgang startet. Die Reinigungsdauer hängt von der Verschmutzungsgrad der Teile ab. In der Regel beträgt sie aber nur wenige Minuten.

Das IBS-Ultraschallreinigungsgeschäft USW-90 Werkstattversion ist für die Reinigung von verschiedensten Werkzeugen und Bauteilen geeignet. Dazu gehören zum Beispiel:

- Schrauben, Muttern, Verbindungselemente
- Werkzeuge
- Kleinteile wie Elektronikbauteile- und Komponenten

Die Vorteile des IBS-Ultraschallreinigungsgeschäfts USW-90 Werkstattversion im Überblick:

- gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen und Bauteilen
- robuste Verarbeitung aus Edelstahl
- Korb und Deckel im Lieferumfang enthalten
- einfache Bedienung
- leichte Reinigung und Pflege des Gerätes

Technischen Daten des IBS-Ultraschallreinigungsgeschäfts USW-90 Werkstattversion:

- Fassungsvermögen: 90 Liter
- Ultraschallspitzenleistung: 2400 W
- Heizleistung: 1,95 kW
- Maße innen (L x B x H): 600 x 500 x 300 mm

## Technische Daten

Außenmaße (LxBxH) ohne Griffe/Kugelhahn:	640x540x530 mm
Tankinhalt:	90 l
max.Tragfähigkeit Standardkorb:	10 kg
Ultraschall-Spitzenleistung:	2400 W