

## IBS-Waschautomat Typ Maxi 78

**SKU:** 2129905



Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit. Universell einsetzbar für die vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen, Kugellagern.



Das verschmutzte Reinigungsgut wird in den drehbaren Waschkorb gelegt und der Deckel geschlossen. Nach Einstellung der gewünschten Waschtemperatur und -zeit, wird das Gerät eingeschaltet und die Waschlauge im Tank erhitzt. Im geschlossenen Gerät rotiert der Korb mit konstanter Geschwindigkeit um die eigene Achse. Die Pumpenaggregate saugen die Waschlauge aus dem Waschtank und fördern sie durch 6 Edelstahldüsenrohre mit überlappend eingestellten Flachstrahldüsen. Das Reinigungsgut wird bei gleichmäßiger Rotation, des motorisch angetriebenen Korbs, von allen Seiten intensiv mit der heißen Lauge abgestrahlt. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs schaltet das Gerät automatisch ab.

### Vorteile

- 1 Pumpe vertikal angeordnet
- 3 dreidimensionale Düsenrohre aus Edelstahl
- robuste Edelstahlausführung
- zusätzlicher Kleinstteilereinigungskorb aus Edelstahl (Ø 170 mm)
- rotierender Waschkorb aus Edelstahl, Zahnkranztrieb über separaten Motor
- Ansaugfilter vor dem Pumpenschacht
- hoher Spritzdruck
- Schwadenabzug
- Siebblech aus Edelstahl mit Filterkorb
- Wassermangelsicherung

### Technische Daten

Außenmaße BxTxH:	1130 x 1010 x 1150 mm
Außenmaße BxTxH (geöffnet):	1130 x 1220 x 1730 mm
Nutzhöhe:	500 mm
Tragfähigkeit:	150 kg
Korbdurchmesser:	780 mm
Waschtank:	85 Liter
Pumpendruck:	3,1 bar
Sprühmenge:	4.800 l/h
Anschluss:	4,8 KW / 400 V / 50 Hz

Gewicht: 90 kg