

## IBS Waschautomat Typ Mini 60 U ~ 400 V

**SKU:** 2129904



Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit. Universell einsetzbar für die vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen, Kugellagern.



Das verschmutzte Reinigungsgut wird in den drehbaren Waschkorb gelegt und der Deckel geschlossen. Nach Einstellung der gewünschten Waschtemperatur und -zeit, wird das Gerät eingeschaltet und die Waschlauge im Tank erhitzt. Im geschlossenen Gerät rotiert der Korb mit konstanter Geschwindigkeit um die eigene Achse. Die Pumpenaggregate saugen die Waschlauge aus dem Waschtank und fördern sie durch 6 Edelstahldüsenrohre mit überlappend eingestellten Flachstrahldüsen. Das Reinigungsgut wird bei gleichmäßiger Rotation, des motorisch angetriebenen Korbs, von allen Seiten intensiv mit der heißen Lauge abgestrahlt. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs schaltet das Gerät automatisch ab.

### Vorteile

- 1 Pumpe horizontal angeordnet
- Literleistung: 120 L/min
- 3 dreidimensionale Düsenrohre aus Edelstahl
- robuste Edelstahlausführung
- zusätzlicher Kleinstteilereinigungskorb aus Edelstahl (Ø 170 mm)
- rotierender Waschkorb aus Edelstahl, angetrieben durch Getriebemotor
- Schwadenabzug
- Siebblech mit Filtereinlässen aus Edelstahl über dem Waschtank
- Wassermangelsicherung
- längeres Düsenrohr oben und unten - dadurch 9 Düsen zusätzlich

### Technische Daten

Außenmaße BxTxH:	945 x 830 x 1025 mm
Außenmaße BxTxH (geöffnet):	945 x 830 x 1640 mm
Nutzhöhe:	380 mm
Tragfähigkeit:	100 kg
Korbdurchmesser:	600 mm
Waschtank:	80 Liter
Pumpendruck:	2,2 bar
Sprühmenge:	7.200 l/h
Anschluss:	3,9 KW / 400 V / 50 Hz

Gewicht: 60 kg