

IBS Waschautomat Typ Mini 60 ~

SKU: 2129903



Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit. Universell einsetzbar für die vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen, Kugellagern.



Das verschmutzte Reinigungsgut wird in den drehbaren Waschkorb gelegt und der Deckel geschlossen. Nach Einstellung der gewünschten Waschtemperatur und -zeit, wird das Gerät eingeschaltet und die Waschlauge im Tank erhitzt. Im geschlossenen Gerät rotiert der Korb mit konstanter Geschwindigkeit um die eigene Achse. Die Pumpenaggregate saugen die Waschlauge aus dem Waschtank und fördern sie durch 6 Edelstahl Düsenrohre mit überlappend eingestellten Flachstrahldüsen. Das Reinigungsgut wird bei gleichmäßiger Rotation, des motorisch angetriebenen Korbs, von allen Seiten intensiv mit der heißen Lauge abgestrahlt. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs schaltet das Gerät automatisch ab.

Vorteile

- 1 Pumpe horizontal angeordnet
- Literleistung: 70 L/min
- 3 dreidimensionale Düsenrohre aus Edelstahl
- robuste Edelstahlausführung
- zusätzlicher Kleinstteilereinigungskorb aus Edelstahl (Ø 170 mm)
- rotierender Waschkorb aus Edelstahl, angetrieben durch Wasserstrahl
- Schwadenabzug
- Siebblech mit Filtereinlässen aus Edelstahl über dem Waschtank
- Wassermangelsicherung

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Außenmaße BxTxH: | 945 x 830 x 1025 mm |
| Außenmaße BxTxH (geöffnet): | 945 x 830 x 1640 mm |
| Nutzhöhe: | 380 mm |
| Tragfähigkeit: | 100 kg |
| Korbdurchmesser: | 600 mm |
| Waschtank: | 80 Liter |
| Pumpendruck: | 2,2 bar |
| Sprühmenge: | 4.200 l/h |
| Anschluss: | 3,55 KW / 230 V / 50 Hz |
| Gewicht: | 60 kg |