

Die neue Kompaktklasse:

IBS-Teilereinigungsgerät Typ G-50-W/G-50-I

Mit dem neuen IBS-Teilereinigungsgerät Typ G-50-W/G-50-I in der geschlossenen Werkstattausführung bringt der Gau-Bickelheimer Teilereinigungsspezialist und Komplettanbieter für Wartungsprodukte IBS Scherer ein Gerät auf den Markt, das durch seine stabile und kompakte Bauweise in den Instandhaltungswerkstätten der Industrie für ordentliche Verhältnisse sorgt.

Gleich auf den ersten Blick wird deutlich: Die Verkleidung der neuen Gerätegeneration ist wirklich eine saubere Sache. Die geschlossene Front und die robuste Stahlkonstruktion führen zu einer bis dato nicht vorhandenen Stabilität. Firmenchef Axel Scherer ist vom Erfolg der beiden „Neulinge“ überzeugt: „Mit der Neuentwicklung haben wir einmal mehr auf die Wünsche des Marktes reagiert. Gerade im Werkstattbetrieb haben sich die Voraussetzungen in den letzten Jahren massiv verändert. Qualitätsmanagement und Hygiene sind nicht mehr wegzudenken. Eine aufgeräumte Werkstatt ist heute doch überall Standard. Genau hier setzten wir mit unserer neuen Teilereinigungsgeräte-Generation an. Durch die geschlossene, kompakte Bauweise sind die Geräte wirklich ideal für den Einsatz in jeder Werkstatt und jeder Instandhaltungsabteilung geeignet.“



Typ G-50-W

Das zeigt auch ein Blick auf die zugelassene Tragfähigkeit der beiden Geräte. Die Werkstattversion Typ G-50-W ist für die Reinigung von Teilen bis 50 kg zugelassen, mit der Industrieverision Typ G-50-I können sogar Teile bis 150 kg gereinigt werden. Genau das ist der Punkt, in dem sich die beiden Geräte unterscheiden. Während die Werkstattversion Typ G-50-W mit einer Arbeitsfläche von 646 x 465 mm genügend Raum für die „klassischen“ Instandhaltungs-Bauteile z. B. einer Autowerkstatt

bietet, wird Industrieverision Typ G-50-I größeren Herausforderungen gerecht. Auf der Arbeitsfläche von 790 x 490 mm des hochwertigen Lamellenrosts können auch große Bauteile nach dem bewährten IBS-Scherer-Prinzip gereinigt werden.



Typ G-50-I

„Nach wie vor überzeugen unsere Teilereinigungsgeräte durch ihre einfache Funktionsweise. Im Prinzip haben wir das Innenleben der Geräte durch die kompakte Bauweise nach außen transportiert. Da ist nichts überflüssig, da stört nichts, da ist alles auf den Punkt durchdacht.“ Das Team um Axel Scherer hat bei der Neuentwicklung nichts dem Zufall überlassen.

Deshalb baut man beim technischen Innenleben der Geräte auf ein bewährtes und überaus erfolgreiches System. Der im Unternehmen entwickelte Pinselwaschtisch, die patentierte selbstansaugende Spezialpumpe, die auch abrasive Medien befördert, der Reinigungspinsel und das mit Kaltreiniger gefüllte Fass – damit können die Kunden auch bei den neuen Geräten vom geschlossenen Kreislauf der IBS-Teilereinigung direkt im Gerät profitieren. Axel Scherer betont noch einmal den Vorteil dieser bewährten Technologie, die dazu führt, dass sich immer mehr Instandhaltungs-Abteilungen für die Produkte aus Gau-Bickelheim entscheiden: „Das Prinzip so

einfach – und genau deshalb so überzeugend. Durch einen Sicherheits-Fußschalter wird der Reinigungsprozess in Gang gesetzt. Mit dem Pinsel werden die verunreinigten Teile gesäubert und



die verschmutzte Reinigungsflüssigkeit fließt zurück in das Fass. Dadurch, dass das Pumpenrohr oberhalb des Fassbodens angebracht ist kann sich der Kaltreiniger von den eingeschleppten Fremdstoffen trennen. Der Schmutz setzt sich somit am Fassboden ab.

Gleichzeitig wird über die Pumpe aus der Fassmitte saubere Reinigungschemie angesaugt. So lässt sich der Reiniger überdurchschnittlich lange – in der Regel über einen Zeitraum von 6 bis 48 Monaten – immer wieder und wieder verwenden.“

Wie sehr man sich bei IBS Scherer über das Thema „Umweltschutz“ Gedanken macht, zeigt ein Blick auf die Optionen der IBS-Teilereinigungsgeräte: selbstverständlich bietet IBS Scherer auch die dazugehörigen Auffangwannen an, die den Vorsorgegrundsatz gemäß WHG (Wasserhaushaltsgesetz) erfüllen.

Und noch ein weiteres, letztes Argument spricht für den Ein- oder Umstieg auf die neue Gerätegeneration: Die 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Geräte und Pumpen, die der Gau-Bickelheimer Teilereinigungsspezialist seinen Kunden bei Verwendung von IBS-Spezialreinigern gibt.

Weitere Informationen zu den Produkten von IBS Scherer:

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim
Telefon (0049) 67 01-93 83-0
info@ibs-scherer.de
www.ibs-scherer.de